

USTAWIENIA STEROWNIKA

Poniższe tabele dotyczą ustawień kotłów c.o. ze sterownikiem Tigra lub Negros (z ręcznym ustawieniem parametrów kotła oraz palnika). Opalanych ekogroszkiem lub pelilem z zamontowanym standardowym podajnikiem wielopaliwowym Eko-pal z napędem o prędkości obrotowej ślimaka - 1 obr./min.

W przypadku kotła z napędem 2,1 obr./min oraz 3 obr./min należy "czas podawania" odpowiednio podzielić przez 2 lub 3 inne parametry ustawienia sterownika pozostają bez zmian.

Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji sterownika należy odczytać z silnika informacje o ilości obr./min. - (1 obr./min) lub (2,1 obr./min).

Uwaga: wszystkie nasze kotły do mocy 30 kW mogą być wyposażone w napęd o prędkości obr. ślimaka 1 oraz 2,1 obr./min w zależności od zamówienia. Tylko kotły o dużej mocy (75 kW - 100 kW) mogą być wyposażone w napęd o prędkości obrotowej ślimaka 3,4, 5 obr./min i wtedy ustawienia sterownika dobiera się indywidualnie do każdego kotła.

Paliwo: **pellet**

Moc kotła		12 kW	15 kW	19 kW	25 kW	30 kW
Czas podawania	sek.	16/18	16/18	16/20	18/23	18/30
Czas pomiędzy podawaniami	sek.	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90
Prędkość obrotowa dmuchawy	%	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
Krotność podawania paliwa		1	1	1	1	1
Czas przedmuchu	sek.	5	5	5	5	5
Czas pomiędzy przedmuchami	min.	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu	%	50	50	50	50	50



P.W. Stalkot

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 11 A
 Tel: (62) 720 68 58 / Fax: 62 741 64 58 / Kom.: 604 814 414
 E-mail: biuro@stalkot.pl

WWW.STALKOT.PL