

ORIENTACYJNE USTAWIENIA STEROWNIKA

Poniższa tabela dotyczy ustawień kotłów c.o. KWPR LIDER 5 ze sterownikiem Tigra lub Negros (z ręcznym ustawieniem parametrów kotła oraz palnika). Opalanych ekogroszkiem z zamontowanym standardowym podajnikiem RKO i napędem o prędkości obrotowej ślimaka - 1 obr./min.

Paliwo: **ekogroszek**

Moc kotła		7 kW	11 kW	14 kW	19 kW	25 kW	38 kW	50 kW
Czas podawania	sek.	8/10/12	10/15	11/13/15	14/17/20	15/17/21	20/25	22/27
Czas pomiędzy podawaniami	sek.	90	90	90	90	90	90	90
Prędkość obrotowa dmuchawy	%	20	20/40	20/50	20/50	20/50/70	20/50/90	20/50/100
Krotność podawania paliwa		1	1	1	1	1	1	1
Czas przedmuchu	sek.	5	5	5	5	5	5	5
Czas pomiędzy przedmuchami	min.	25	25	25	25	25	25	25
Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu	%	50	50	50	50	50	50	50

UWAGA! W przypadku stosowania wentylatorów z oznaczeniem **WPA 07** (sprawdź białą naklejkę na obudowie) należy w **USTAWIENIACH SERWISOWYCH** sterownika zmienić parametry:

- Minimalna moc dmuchawy: **30%**
- Maksymalna moc dmuchawy: **50%**



P.W. Stalkot

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 11 A
 Tel: (62) 720 68 58 / Fax: 62 741 64 58 / Kom.: 604 814 414
 E-mail: biuro@stalkot.pl

WWW.STALKOT.PL