

PROPONOWANE USTAWIENIA STEROWNIKA TIGRA

Paliwo: **ekogroszek**

Moc kotła		7 kW	11 kW	38 kW	50 kW
Czas podawania	sek.	8/10/12	10/15	20/25	22/27
Czas pomiędzy podawaniami	sek.	90	90	90	90
Obroty dmuchawy	%	10/15/20/25 UWAGA! ⚠	20/40	20/50/90	20/50/100
Krotność podawania		1	1	1	1
Czas przedmuchu	sek.	5-10	5-10	5-10	5-10
Czas pomiędzy przedmuchami	min.	25	25	25	25
Obroty w zastanie nadzoru	%	50	50	50	50



UWAGA! w kotle KWPR LIDER 5 o mocy 7 kW zamontowano palnik R10 MINI. Zwróć szczególną uwagę na obroty wentylatora. Zbyt mocny nadmuch może wydmuchać żar na palenisku.



Masz problem z obsługą sterownika? Zadzwoń: (62) 741 64 58 (pn.-pt. 7:00-15:00).
Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją obsługi.

Podane ustawienia są orientacyjne, głównie wykorzystywane jako startowe na pierwszy rozruch kotła. W zależności od wielkości budynku, jakości paliwa oraz wielu innych czynników, finalnie mogą się różnić od powyższych. Wszelkie zmiany parametrów w sterowniku dokonujemy stopniowo np. „czas podawania” zmniejszamy lub zwiększamy o 1 sekundę. Efekt każdej zmiany będzie zauważalny na palenisku po ok. 5-6 godzinach. Zbyt gwałtowne i częste zmiany parametrów w sterowniku mogą zakłócić pracę kotła.