

USTAWIENIA STEROWNIKA

Poniższe tabele dotyczą ustawień kotłów c.o. ze sterownikiem Tigra lub Negros (z ręcznym ustawieniem parametrów kotła oraz palnika). Opalanych ekogroszkiem lub pelulem z zamontowanym standardowym podajnikiem wielopaliwowym Eko-pal z napędem o prędkości obrotowej ślimaka - 1 obr./min.

W przypadku kotła z napędem 2,1 obr./min oraz 3 obr./min należy "czas podawania" odpowiednio podzielić przez 2 lub 3 inne parametry ustawienia sterownika pozostają bez zmian.

Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji sterownika należy odczytać z silnika informacje o ilości obr./min. - (1 obr./min) lub (2,1 obr./min).

Uwaga: wszystkie nasze kotły do mocy 30 kW mogą być wyposażone w napęd o prędkości obr. ślimaka 1 oraz 2,1 obr./min w zależności od zamówienia. Tylko kotły o dużej mocy (75 kW - 100 kW) mogą być wyposażone w napęd o prędkości obrotowej ślimaka 3,4, 5 obr./min i wtedy ustawienia sterownika dobiera się indywidualnie do każdego kotła.

Paliwo: **ekogroszek**

Moc kotła		12 kW	15 kW	19 kW	25 kW	30 kW
Czas podawania	sek.	8/10/12	11/13/15	14/17/21	15/17/21	17/19/22
Czas pomiędzy podawaniem	sek.	100	100	100	100	100
Prędkość obrotowa dmuchawy	%	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
Krotność podawania paliwa		1	1	1	1	1
Czas przedmuchu	sek.	5	5	5	5	5
Czas pomiędzy przedmuchami	min.	15/25	15/25	15/25	15/25	15/25
Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu	%	50	50	50	50	50



P.W. Stalkot

Adres: 63-304 Czermin, ul. Broniszewice 15
 Tel: (62) 741 64 58 / Fax: 62 741 64 58 / Kom.: 604 814 414
 E-mail: biuro@stalkot.pl

WWW.STALKOT.PL